



Tolksdorf & Schmidt GbR | Aachener Straße 567 | 50226 Frechen

Kurzanleitung TROTEC TTK 160 ECO

Montage in wenigen Schritten

1. Aufstellort wählen:

- Gerät auf stabile, ebene Fläche stellen.
- Mindestens 50 cm Abstand zu allen Seiten lassen.
- Fenster und Türen während der Nutzung geschlossen halten.

2. Wasserbehälter kontrollieren:

- Sicherstellen, dass der Wassertank korrekt eingesetzt ist.
- Alternativ: Ablaufschlauch anschließen (leicht abfallend, ohne Knicke).

3. Strom anschließen:

- Nur an eine 230V-Steckdose anschließen.
- Nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel verwenden.

4. Gerät einschalten:

- Hauptschalter auf der Rückseite betätigen.
 - Anschließend Bedienfeld an der Frontseite nutzen.
-

Hinweise zur Nutzung

Während des Betriebs:

- Lüftungsschlitze nicht abdecken oder blockieren.
- Luftfilter regelmäßig reinigen (mindestens einmal pro Woche bei Dauerbetrieb).
- Idealtemperatur für effiziente Entfeuchtung: 15–30 °C.
- Nicht im Außenbereich oder bei Frost verwenden.

Automatikbetrieb:

- Zielfeuchtigkeit: ca. 50–60 % einstellen.
- Gerät schaltet automatisch ein und aus.

Kondenswasser-Entsorgung:

- Wassertank regelmäßig leeren, um Überlauf zu vermeiden.
- Alternativ: Ablaufschlauch nutzen, z. B. bei Dauerbetrieb.

Nach dem Einsatz:

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Wassertank leeren und Gerät trocken lagern.

Hinweis: Für weitere Informationen oder Hilfe bei der Nutzung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei längeren Mietzeiträumen machen wir Ihnen auch gerne ein individuelles Angebot.